

## Numer silnika/charakterystyka silnika


### Numer silnika

- \* Numer silnika („litera kodu silnika” i „numer kolejny”) -strzałka- znajduje się po lewej stronie w kierunku jazdy, na połączeniu silnika ze skrzynią biegów.
- \* Dodatkowo do osłony paska rozrządu przymocowana jest naklejka z „literami kodu silnika” i „numerem seryjnym”.
- \* Kody silników zaczynające się od litery „C” składają się z 4 cyfr.
- \* Pierwsze 3 cyfry kodu silnika oznaczają pojemność skokową i budowę mechaniczną silnika. Są one wytłoczone na bloku cylindrów wraz z kolejnym numerem.
- \* Czwarta cyfra oznacza moc i moment obrotowy silnika i zależy od sterownika silnika.



#### Ogłoszenie

- \* 4-cyfrowe litery kodu silnika znajdują się na tabliczce znamionowej (wersja krajowa), nośniku danych pojazdu i sterowniku silnika.
- \* Miejsca montażu tabliczki znamionowej (wersja krajowa) i nośnika danych pojazdu → .



**Cechy silnika, patrz → [Dane techniczne silnika \(silniki Diesla\)](#); [Rep. gr.00](#); [Przegląd silnika](#) .**